


INSTRUKCJA KALIBRACJI WYŚWIETLANEJ TEMPERATURY.

Zaleca się, aby przed pierwszym włączeniem grzejnika ustawić go w miejscu nam wygodnym i odczekać około 15 min., aby sterownik zaadaptował się do temperatury pomieszczenia. Po pierwszym włączeniu temperatura wyświetlana może się różnić od temperatury pomieszczenia o około $1\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (wzwyż) jest to normalna reakcja sterownika. Po upływie ok. 30min. od włączenia i ustawienia wymaganej temperatury sterownik powinien stopniowo wyrównywać i wskazywać na wyświetlaczu zbliżoną do rzeczywistej temperaturę, taką, jaką wskazuje termometr ścienny. Jeśli zdarzy się przypadek, że wskazania wyświetlacza jednak znacząco odbiegają (w górę lub w dół) od temperatury rzeczywistej istnieje możliwość ręcznej kalibracji wskazań wyświetlacza. Poniżej krótka instrukcja.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „minus” oraz „NIGHT/ESC” przez 9s, aż do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się wartość „0.0C” (patrz punkt 2).



Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie „minus” i „NIGHT/ESC” przez 9s.

2. Na wyświetlaczu pojawi się wartość „0.0C”. W tym momencie należy puścić oba przyciski tak, aby wartość „0.0C” pozostała na wyświetlaczu. Jeśli zniknie należy spróbować jeszcze raz!



Wartość „0.0C” wyświetla się przez 5s. Jeśli w tym czasie nie wykonasz żadnej czynności wartość zgaśnie.

3. Teraz w zależności od tego czy wyświetlana temperatura ma wartość większą od rzeczywistej, czy wartość mniejszą od rzeczywistej, przyciskiem „minus” ustawiamy wartość o jaką chcemy obniżyć, a przyciskiem „plus” wartość o jaką chcemy podnieść wskazanie wyświetlacza. Przykład.

Jeśli wyświetlacz wskazuje temperaturę 24°C , a rzeczywista jest 22°C to ustawiamy przyciskiem „minus” wartość „- 2.0C”, i koniecznie akceptujemy naciskając jednokrotnie przycisk WEEK/TURBO/OK.

Analogicznie gdy chcemy podnieść temperaturę wyświetlaną. Wyświetlacz wskazuje np. 20°C , a rzeczywista temperatura wynosi 22°C , wtedy przyciskiem „plus” ustawiamy temperaturę „2.0C” i koniecznie akceptujemy naciskając jednokrotnie przycisk WEEK/TURBO/OK. Jeśli wszystko wykonamy prawidłowo to po około 15min. nastąpi wyrównanie wskazań.



Zmniejszanie temperatury wyświetlanej



Zwiększanie temperatury wyświetlanej